

5 april 2021

Rookmelder

De rookmelder in de hal van de woning is aangesloten op 230V netspanning, en heeft een 9 Volt noodbatterij, welke bedoeld is om de melder te laten functioneren wanneer de netspanning wegvalt.



Als de batterij bijna leeg is, laat de rookmelder regelmatig een korte piep horen. Vervang de batterij om van de piep af te komen.

Als de rookmelder normaal functioneert gaat elke halve minuut kortstondig een rood lampje branden.

De rookmelder gaat ook werken als er tijdens verbouwwerkzaamheden veel stof wordt geproduceerd of als er in de keuken iets aangebrand is. Het geluid kan afgezet worden door op de testknop te drukken, of wachten tot de rook verdwenen is.

Een reden voor vals alarm kan inwendige vervuiling zijn. Demonteer de rookmelder, en maak deze schoon met de stofzuiger, met name rondom de sensor.

Test de rookmelder af en toe door er een brandende sigaret onder te houden, of een opgerold stukje papier in de brand te steken.

In het verleden was de rookmelder aangesloten op een centraal doormeld systeem. Dit is niet meer het geval.

Bij vervanging kan het doormeldkabeltje (meestal een rood kabeltje) vervallen. Op dit doormeldkabeltje staat geen spanning. (Potentialvrij contact)

Een eventueel vervangend type is de Alecto AS-240, verkrijgbaar bij Praxis, Coolblue of bol.com bijvoorbeeld. De prijs is ca. € 20. Vervanging is voor eigen rekening.

